

Модель		Артикул	Изображение
Периферия CBR			
Мышь проводные CBR			
CM-100 Black	23704-CM100BLK		
CM-100 Orange	23704-CM100ORG		
CM-100 Blue	23704-CM100BLU		
CM-101 Black	23704-CM101BLK		
CM-101 Silver	23704-CM101SLV		
CM-150 Blue	23704-CM150BLU		
CM-150 Brown	23704-CM150BRN		
CM-170, оптика	23704-CM170USB		
CM-200 Green	23704-CM200GRN		
CM-200 Pink	23704-CM200PNK		
CM-205, прозрачный корпус	23704-CM205TRS		
CM-301 Blue	23704-CM301BLU		
CM-301 Grey	23704-CM301GRY		
CM-301 Orange	23704-CM301ORN		
CM-302 Black	23704-CM302BLK		
CM-302 Grey	23704-CM302GRY		
CM-377 Black	23704-CM377BLK		
CM-377 White	23704-CM377WHT		
CM-378, оптика, геймер	23704-CM378GAM		
CM-379, черная	23704-CM379BLK		
CM-855, черная	23704-CM855BLK		
Мыши беспроводные CBR			
CM-422 Black	23704-CM422BLK		
CM-422 Orange	23704-CM422ORG		
CM-422 White	23704-CM422WHT		
CM-450 Black	23704-CM450BLK		
CM-450 White	23704-CM450WHT		
CM-480 Bluetooth Black	23704-CM480BTB		
CM-485 White	23704-CM485WHT		
CM-485 Black	23704-CM485BLK		
CM-500 Blue	23704-CM500BLU		
CM-500 Grey	23704-CM500GRY		
CM-530 Bluetooth Black	23704-CM530BTB		
CM-530 Bluetooth Red	23704-CM530BTR		
CM-545, оптика	23704-CM545DEC		
CM-547 Grey	23704-CM547GRY		
CM-547 Purple	23704-CM547PRP		
CM-547 Yellow	23704-CM547YEL		
CM-560, оптика	23704-CM560USB		
CM-570, оптика	23704-CM570SFT		
CM-585, оптика	23704-CM585BLK		
CM-610 Black	23704-CM610BLK		
CM-610 White	23704-CM610WHT		
CM-670, лазер	23704-CM670SFT		
CM-700, slim, пурпур	23704-CM700PRP		
CM-750, оптика, радио	23704-CM750MIN		
Мыши проводные Simple			
Simple S1 Black	23704-S1BLACKMS		
Simple S1 Blue	23704-S1BLUEKMS		
Simple S1 Red	23704-S1REDMOS		
Simple S4 Black	23704-S4BLACKM		
Simple S4 Brown	23704-S4BROWNM		
Simple S4 Pink	23704-S4PINKMS		
Simple S4 Silver	23704-S4SILVERM		
Мыши беспроводные Simple			
Simple S5 White	23704-S5WHITEM		
Simple S10 Black	23704-S10BLACK		
Simple S10 Blue	23704-S10BLUEM		
Simple S10 Orange	23704-S10ORANG		
Simple S10 Silver	23704-S10SILVER		
Simple S7 Blue	23704-S7BLUEMS		
Simple S7 Green	23704-S7GREENS		
Simple S7 Orange	23704-S7ORANGE		
Simple S7 White	23704-S7WHITES		

Беспроводной комплект (клавиатура+мышь) CBR		
SET 708, черный	23704-SET708BK	 
SET 708, белый	23704-SET708WH	
Веб-камеры SBR		
CW 555M Black, 8 МП	23704-CW555MBK	
CW 555M White, 8 МП	23704-CW555MWH	
CW-110 Football (б.микро)	23704-CW110FBL	
CW-110 M Football, 1,3 МП	23704-CW110MFO	
CBR CW-350M, 1,3 МП	23704-CW350MET	
CBR CW-373M Blue, 1,3 Мп	23704-CW373MBU	
CBR CW-373M Red, 1,3 Мп	23704-CW373MRD	
CBR CW-373M Silver, 1,3 Мп	23704-CW373MSL	
CBR CW-510M, настол.	23704-CW510MTA	
CBR CW-515M, настол	23704-CW515MTA	
CW-530M Black, настол.	23704-CW530MBK	
CW-530M Red, настол.	23704-CW530MRD	
CW-800M, универс. Креп	23704-CW800MUN	
CW-810M, универс. Креп	23704-CW810MUN	
CW-820M, универс. Креп	23704-CW820MUK	
CW-832M Green, ун. Креп	23704-CW832MGR	
CW-832M Red, ун. креп	23704-CW832MRD	
CW-833M Green, ун. креп	23704-CW833MGN	
CW-833M Orange, ун. Креп	23704-CW833MOG	
CW-834M Blue, ун. креп	23704-CW834MBE	
CW-834M Yellow, ун. креп	23704-CW834MYL	
CW-835M Black, ун. креп	23704-CW835MBK	
CW-835M Purple, ун. креп	23704-CW835MPP	
CBR MF-700 Bunny, заяц	23704-MF700BNY	
MF-700 Cyber Dog	23704-MF700CBD	
MF-700 Cyber Men	23704-MF700CYM	
MF-700 Kitty	23704-MF700KTY	
MF-700 Movie Camera	23704-MF700MVC	
MF-700 Mr. Mumps	23704-MF700MPS	
CW-530M White, настол	23704-CW530MWW	
CW-808M Traveller	23704-CW808MBL	
Веб-камеры Simple		
Simple S3 Blue	23704-S3BLUEUM	
Simple S3 Pink	23704-S3PINKUK	
Simple S3 White	23704-S3WHITEU	
Картридеры CBR		
COOL PRO, 9-in-1	23704-COLLPROB	
SHARK PRO, 9-in-1	23704-SHARKPRO	
CR-401, All-in-one, микро	23704-CR401WHT	
CR-413, белый, All-in-one	23704-CR413WHT	
CR-417, SIM-карты	23704-CR417SIM	
CR-424, синий, Micro MS	23704-CR424BLU	
CR-425, золотой, Micro MS	23704-CR425GLD	
CR-440, All-in-one	23704-CR440REED	
CR-444, All-in-one	23704-CR444REED	
CR-455, All-in-one	23704-CR455REED	
CR-456, цвет черный	23704-CR456BLK	
CR-501, All-in-one	23704-CR501RID	
CR-505, All-in-one	23704-CR505SFT	
CR-601, Internal Card	23704-CR601INT	
Адаптеры CBR		
Bluetooth адаптер AB006S	23704-AB006SAD	
WiFi адаптер AW-005S	23704-AW005SWF	
Адаптер CBR USB2.0	23704-CB200SAT	

Акустические системы CBR		
CBR 1.0, CMS-100 Black	23704-CMS100BK	
CBR 1.0, CMS-100 White	23704-CMS100WH	
CBR 2.0, CMS-300 Love Music	23704-CMS300LM	
CBR 2.0, CMS-400 TAIKO	23704-CMS400TK	
CBR 2.0, CMS-520 Blue	23704-CMS520BE	
CBR 2.0, CMS-520 Yellow	23704-CMS520YL	
CBR 2.0, CMS-550 Black	23704-CMS550BK	
CBR 2.0, CMS-550 White	23704-CMS550WH	
CBR 2.0, CMS-580	23704-CMS580AS	
Коврики для мышей CBR		
CMP 015 в виде груди	23704-CMP015GR	
CMP 016 в виде груди	23704-CMP016GR	
CMP 019 бикини	23704-CMP019BY	
CMP 020 восточный узор	23704-CMP020VU	
CMP 022 восточный узор	23704-CMP022RD	
Коврики для мышей Simple		
Simple S9 "Angel"	23704-S9SANGEL	
Simple S9 "Comic"	23704-S9COMICS	
Simple S9 "Smile"	23704-S9SMILER	